

## Roxer, hoe werkt dat? Zo plaats je een roxer vloer in small.

### Lees deze instructies aandachtig voor je begint

Een Roxer vloer plaatsen is heel eenvoudig. Toch zijn er een aantal aandachtspunten die we je graag meegeven voor je begint. Een goed voorbereid plaatsers is er twee waard, toch? Dat dachten wij ook.

### Wat heb je nodig?

Om een Roxer vloer te plaatsen, heb je alleen een aantal heel eenvoudige hulpmiddelen nodig: een breekmes, een potlood, een meetlat, een stofzuiger of borstel afstandsblokjes en Roxer ondervloer. Meer niet!

## Stap 1 De voorbereiding

- Een Roxer vloer écht juist plaatsen begint al twee dagen voor de plaatsing. Geen nood: je hoeft er zelf nog niet veel voor te doen. Zorg er gewoon voor dat de planken of tegels voor het plaatsen al kunnen wennen aan de temperatuur en omstandigheden in de ruimte. Leg de originele verpakkingen minstens 48 uur lang ongeopend en horizontaal in de ruimte waar je de vloer gaat plaatsen.
- Bewaar de vloer niet rechtstreeks op een betonnen ondergrond en zorg voor voldoende luchtcirculatie. Voorzie voldoende ruimte tussen de dozen en bescherm de hoeken. Open de verpakking pas vlak voor het plaatsen om schade aan de vloer te voorkomen.
- Roxer vloeren hebben het graag knus, niet te droog en niet te vochtig. Zorg ervoor dat de temperatuur in de ruimte tussen 18 en 25° C ligt, en de relatieve luchtvochtigheid tussen 40 en 65%. Probeer tijdens het plaatsen en daarna dezelfde grenswaarden aan te houden. De temperatuur van de ondervloer hou je best op minstens 15° C. Dat is niet alleen goed voor de vloer, het is ook aangenaam voor de bewoners.
- Elke Roxer plank of tegel is anders. Lichte verschillen in kleur en structuur versterken de natuurlijke look van de vloer. Let er tijdens het plaatsen op dat je geen planken of tegels met exact hetzelfde patroon naast elkaar legt voor een stijlvol, natuurlijk resultaat.
- We controleren onze vloeren goed voor we ze verpakken, maar we raden je aan zelf ook alle planken en tegels nog eens

na te kijken op schade voor je ze plaatst. Helaas kunnen we vloeren met defecten die al zichtbaar waren bij het openen van de verpakking en die al op maat zijn gezaagd of al geplaatst zijn, niet meer terugnemen.

- Let op de hoge puntbelastingen zodat het zweven van de vloer niet wordt belemmerd.

### De ondervloer

Om een Roxer vloer in formaat Small helemaal perfect te kunnen plaatsen, is het belangrijk dat de bestaande ondergrond in goede staat is en dat je de juiste ondervloer voorziet. We geven je alvast enkele punten mee waar je op kan letten om een perfect resultaat te garanderen.

#### De ondergrond voorbereiden:

- Oneffenheden in de ondergrond kunnen zich doorzetten in de nieuwe Roxer vloer. Om dat te vermijden, is het belangrijk dat de ondervloer glad en stofvrij is. We raden aan oneffenheden van meer dan drie millimeter per lopende meter op te schuren of glad te maken.
- Zitten er scheuren of gaten in de bestaande ondervloer? Die vul je best op met een snel uithardende polymeerpasta op cementbasis of iets gelijkwaardig.
- Zorg ervoor dat het oppervlak vrij is van vuil, olie, lijmresten, tapijtnieten, verf- of pleisterdruppels en andere oneffenheden.
- Verwijder alle textiel vloerbedekkingen zoals tapijt en naaldvilt. Vast tapijt lijkt misschien een comfortabele ondervloer, maar een te zachte onderlaag kan ervoor zorgen dat de vloer wordt beschadigd bij gebruik.
- Je kan een Roxer vloer perfect op een bestaande vaste vloer zoals een linoleum- of PVC-vloer plaatsen. Vul in dat geval wel eerst de voegen tussen de tegels op met voegmiddel of pleister om het oppervlak glad te maken.
- Onze vloeren zijn volledig waterdicht. Toch is het bouwtechnisch geen goed idee ze te gebruiken als vochtscherm. Zorg ervoor dat de ondergrond volledig droog is voor je de Roxer vloer installeert. Wij zijn niet verantwoordelijk en geven geen garantie voor schade aan de vloer als gevolg van vochtgerelateerde problemen.
- Roxer planken en tegels zijn standaard geluidsisolerend. Nog completer isoleren kan enkel met gespecialiseerde materialen.

#### Een ondervloer plaatsen:

- Zorg dat de bestaande ondergrond aan alle voorwaarden uit bovenstaand lijstje voldoet en leg een ondervloer van goede kwaliteit (we raden het gebruik van de Roxer ondervloer aan) met voldoende drukdensiteit (minimum 200 kPa). Zo vermijd je dat de planken of tegels te veel doorzakken als je erover loopt. Tape de stroken ondervloer aan elkaar.

- Roxer vloeren zijn niet gevoelig voor water, maar om bouwbiologische redenen (lees: om schimmelgroei en onaangename geurtjes te vermijden) zijn de toegestane vochtgehaltenes voor cementdekvloeren volgens de CM-methode <2,0% CM (bij vloerverwarming <1,8% CM) en voor anhydrietdekvloeren <0,3% CM.

## Vloerverwarming

Je kan alle Roxer vloeren perfect op vloerverwarming installeren. Zet de verwarming 24 uur voor, tijdens en 24 uur na de installatie uit. Als je de verwarming 24 uur na het plaatsen van de vloer weer opstart, zorg er dan voor dat de temperatuur maximum 3° C verhoogt op 24 uur tijd. Zo kan de vloer telkens goed wennen aan de nieuwe temperatuur. Zet de vloertemperatuur niet hoger dan 27° C.

## Stap 2 De plaatsing

### De richting van de installatie

- De richting waarin je de vloer legt kan een belangrijk verschil maken voor de look van de ruimte. Denk voor je begint te plaatsen na over hoe je de ruimte wil indelen, en wat een logische legrichting is.
- Meet voor je de vloer begint te plaatsen de lengte van de muur waar de kopse kanten van de planken of tegels komen. Zo kan je vooraf perfect inschatten hoeveel rijen je nodig hebt en hoe breed de laatste rij wordt. Als de laatste rij planken of tegels niet minstens vijf centimeter breed is, raden we aan ook de eerste rij planken of tegels bij te snijden, zodat de eerste en de laatste rij ongeveer even breed worden. Dat zorgt voor een mooie balans in de ruimte.
- Voorzie afstandsblokjes van tien millimeter en plaats ze tussen de muur en de vloer: om de 50 centimeter aan de lange kant van de planken en tegels, en aan de kopse kant van elke plank of tegel. Zo geef je de vloer wat extra ademruimte. Plaats ook afstandsblokjes op plaatsen waar vloeren van verschillende kamers bij elkaar komen, in smalle ruimtes en rond elk vast object op de vloer.

### Plaatsingsinstructies

#### De eerste rij

- 1 Leg de eerste plank of tegel in de linkerhoek van de kamer (gezien vanuit de legrichting) met de tand van de kopse zijde en de tand van de langste zijde tegen de muur. Werk van links naar rechts. Gebruik afstandsblokjes van 10 millimeter om de uitzetvoeg aan de muur vast te zetten.
- 2 Leg elke volgende plank of tegel het verlengde van de eerste plank of tegel. Dat is erg eenvoudig: klik de

rechterplank of -tegel met de tand van de klikverbinding in de groef van de linkerplank of -tegel. Zorg ervoor dat elke plank of tegel perfect is uitgelijnd met de vorige voor je de volgende plank of tegel plaatst.

- 3 De laatste plank of tegel zal je in de meeste gevallen moeten bijsnijden om de vloer perfect te doen passen. Ook bijsnijden is snel en eenvoudig: snij de plank of tegel gewoon af met een breekmes of gebruik een decoupeerzaag met een voldoende hard zaagmes. Vouw de plank of tegel over een rand en snij verder af.

#### TIP

meet de afstand tussen de muur en het oppervlak van de laatste volle plank of tegel en trek vijf tot tien millimeter van de meting voor het afstandsblokje.

#### De volgende rijen

- 4 Begin de volgende rij met het afgesneden stuk van de laatste plank of tegel van de eerste rij, als dit stuk minstens 30 centimeter lang is. Zo niet, gebruik je best een stuk van een nieuwe plank of tegel om een mooi resultaat te garanderen. Zorg ervoor dat de kopse naden tussen de planken of tegels van de ene rij minstens 30 centimeter geschrant zijn ten opzichte van de kopse naden van de volgende rij. Dat zorgt voor een natuurlijk resultaat.
- 5 Om de volgende plank of tegel vast te klikken, til je de vorige plank of tegel omhoog aan de kant die nog vrij is. Zorg ervoor dat de plank of tegel niet uit de groef van de vorige rij klikt. Klik de nieuwe plank of tegel met de kopse kant in de vorige plank of tegel. Nadat de kopse kanten van beide planken of tegels juist in elkaar zijn geklikt, kan je de plank of tegel met de tand van de lange zijde in de groef van de vorige rij schuiven. Als je voelt dat de lange zijde zich in de groef vasthecht, laat je de planken of tegels weer zakken tot op de ondervloer. Herhaal deze beweging bij elke volgende plank of tegel.
- 6 Lijn de voegen uit door de planken voorzichtig in de lengte en in de breedte aan te tikken met een stootblok tot je geen open naden meer ziet.
- 7 Voor uitsparingen voor verwarmingsbuizen boor je een gat met een diameter van ongeveer een centimeter groter dan de diameter van de buis. Snij een stuk uit de vloer, van de buitenkant van het gat naar de rand van de plank of tegel. Leg de vloer en breng het uitgesneden stuk opnieuw aan met Roxer lijm.

Plaats een overgangslijst bij alle deuropeningen.

Geen droogtijden of ander gedoe: van zodra je klaar bent met leggen, kan je op de vloer lopen. Het enige dat je nog moet doen, is de afstandsblokjes aan de kanten verwijderen en de plinten met spijkers of schroeven aan de muur bevestigen. (Let op: bevestig de plinten nooit aan de vloer zelf.) Eens je plinten geplaatst zijn, is de vloer helemaal klaar!

## Stap 3 Schoonmaken & onderhoud

Bij Roxer maken we een duidelijk onderscheid tussen schoonmaken en onderhoud. Dankzij hun uitzonderlijke slijtage-eigenschappen hebben Roxer vloeren geen specifiek onderhoud nodig. Lichte slijtagesporen zijn onvermijdelijk, maar over het algemeen behouden de vloeren hun strakke look zonder speciale behandeling.

Uiteraard is het wél belangrijk dat de vloeren goed worden schoongemaakt. Je kan op een aantal dingen letten om de vloer zo lang mogelijk in topvorm te houden.

- 1 Preventieve maatregelen  
Om de vloer te beschermen, kan je verschillende dingen doen. Gebruik bijvoorbeeld een vloermat voor zones waar vaak wordt gelopen om de toplaag te beschermen, of behandel de vloer met een gepast reinigings- of onderhoudsproduct om hem te beschermen en af te werken. Zo hou je hem niet alleen stralend schoon, je werkt er ook eventuele variaties in glans mee weg.
- 2 Schoonmaken na plaatsing  
Als je klaar bent met plaatsen, maak je de vloer best goed schoon met een PH-neutraal schoonmaakmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of meer agressieve oplosmiddelreinigers, zoals producten specifiek voor de badkamer, om de toplaag van de vloer te beschermen.
- 3 Onderhoudsschoonmaken  
Een Roxer vloer schoonmaken na gebruik is net zo eenvoudig als bij elke andere vloer. Los oppervlaktevuil verwijder je eenvoudig met een droge bezem of stofzuiger met opzetstuk. Hardnekkig vuil verwijder je met hetzelfde PH-neutraal schoonmaakmiddel en een vochtige doek.

Om de vloer in topvorm te houden, zijn er een aantal dingen waar je rekening mee kan houden. Dit zijn tips en instructies die ook gelden voor de meeste andere vloeren, maar omdat we bij roxer graag zo volledig mogelijk zijn, lijsten we ze nog even voor je op.

- Een roxer vloer mag nooit gewaxt of gepolijst worden.

- Vermijd schurende schoonmaakmiddelen, schuurspontjes, schuurpoeder of agressieve oplosmiddelreinigers, zoals producten specifiek voor de badkamer.
- Voorzie je meubels van de geschikte meubeldoppen of beschermviltjes op plekken waar ze in contact komen met de vloer. Hou er bij het verplaatsen van meubels rekening mee dat je ze niet over de vloer sleept en gebruik indien nodig geschikte verhuiskussens.
- Voor meubels met wielen raden we aan voldoende brede wielen te voorzien die geschikt zijn voor harde vloeren. Voor bureaustoelen met wieltjes is het een goed idee een niet-vlekkende kunststof ondermat te voorzien om de vloer optimaal te beschermen.
- Voorzie de nodige beschermende vloermatten bij de ingang om vuil, zand en kiezels op te vangen.
- Chemicaliën zoals oplosmiddelen, geneesmiddelen, ontsmettingsmiddelen, haarkleurstoffen, teer, vetten, oliën, inkt en geverfde rubberen materialen kunnen verkleuringen veroorzaken. Om dat te vermijden, kan je de plaatsen waar deze producten mogelijk in contact komen met je vloer best beschermen.
- Gloeiende sigarettenpeuken beschadigen het oppervlak van de vloer.
- Rechtstreekse blootstelling aan de zon of intensief kunstlicht kan leiden tot verkleuringen. Dit kan je vermijden door gordijnen of jaloezieën voor het raam te hangen.

Niet zeker hoe je  
een roxer vloer  
best schoonmaakt  
of onderhoudt?

Je roxer dealer helpt je met  
plezier verder.