

Comment placer les panneaux XX large Roxer.

Lisez attentivement ces instructions avant de commencer.

L'installation d'un mur Roxer est très facile. Néanmoins, il y a quelques points d'attention que nous aimerions vous donner avant de commencer. Un installateur bien préparé en vaut deux, non ? Nous le pensons aussi.

De quoi avez-vous besoin ?

Pour installer un mur Roxer, il suffit de quelques outils très simples : un niveau à bulle, un mètre, un crayon, un cutter et des cales de distance. Pour l'installation, il est préférable de se munir d'un nettoyeur, un primer et de la colle Roxer.

Etape 1 La préparation

- La pose correcte d'un mur Roxer commence dès les deux jours précédent l'installation. Ne vous inquiétez pas: vous n'aurez pas à faire grand-chose vous-même. Veillez simplement à ce que les panneaux aient eu le temps de s'habituer à la température et aux conditions de la pièce avant leur installation. Placez l'emballage original non ouvert et à l'horizontale dans la pièce où vous allez installer le mur pendant au moins 48 heures.
- Nous vérifions minutieusement nos produits avant de les emballer, mais nous vous recommandons de vérifier également que tous les panneaux ne sont pas endommagés avant de les installer.
- Il est important que la colle Roxer puisse bien adhérer au mur existant. Il faut donc s'assurer que le support soit suffisamment ferme, sec, régulier et stable. Dégraissez le mur avec le nettoyeur Roxer.
- Assurez-vous que le mur sur lequel vous installez la cloison est suffisamment stable pour y poser des panneaux. Tenez également compte du poids des panneaux.

Etape 2 L'installation

Quelques points à considérer

- Pour les murs poreux, appliquez d'abord un primer au dos des dalles/panneaux Roxer. Utilisez suffisamment de colle Roxer et appliquez-la sur le mur dégraisé en bandes verticales simples. (Donc pas en rayures zigzag !).
- Dégraissez suffisamment chaque panneau avant de le presser contre la colle.
- Pressez fermement les panneaux ensemble une fois qu'ils sont en place.
- Les panneaux sont dotés d'un système pratique d'assemblage par languette et rainure qui permet de fixer rapidement différents panneaux les uns aux autres.
- Pour que la languette s'insère parfaitement dans le joint du panneau précédent, vous pouvez utiliser une cale de frappe pour taper doucement le panneau dans la rainure du panneau précédent.
- Commencez toujours à poser le premier panneau à partir du ou des coins du mur. Vous placez le premier panneau avec la languette contre le coin du mur. Faites ensuite glisser les panneaux suivants en plaçant la languette dans la rainure du panneau précédent.
- Veillez à installer les panneaux horizontalement et à ce que les joints s'ajustent bien, tant en hauteur qu'en largeur.
- Si nécessaire, prévoyez un support suffisant au bas du panneau à installer, de manière à ce que le panneau soit correctement aligné verticalement avec la rainure verticale du panneau précédent. Cela permet de glisser plus facilement le panneau à installer dans le panneau précédent.
- Prévoyez un joint ouvert de cinq millimètres entre les panneaux et le mur pour donner au mur un peu d'espace. Vous pouvez fixer le joint ouvert sur le plancher avec des cales de distance. Les cales peuvent être retirés 48 heures après leur installation. Pour plus de stabilité, vous pouvez également soutenir votre panneau sur un morceau restant d'un panneau prédécoupé.

Les instructions d'installation

- 1 Avant de commencer, il est préférable de mesurer la largeur du mur. De cette façon, vous pouvez planifier à l'avance l'endroit où vous voulez enlever un morceau pour assurer un aspect propre (min. 10 cm). Tracez au fil à plomb sur le mur où les panneaux seront placés.
- 2 Pour fixer le premier panneau sur chaque mur, appliquer une quantité suffisante de colle Roxer sur le mur dégraisé, en bandes verticales simples.

- 3 Pour chaque panneau suivant, il suffit d'aligner la colle sur le mur et de glisser le panneau avec la languette dans la rainure du panneau précédent. Afin de sceller complètement le joint, il peut être utile de tapoter le panneau avec une cale de frappe. Répétez l'opération pour tous les panneaux.
- 4 Vous voulez être 100% étanche ? Si c'est le cas, vaporisez les joints verticaux des panneaux avec du silicone étanche avant de les emboîter. Si un excès de silicone sort des joints lorsque les panneaux sont pressés l'un contre l'autre, retirez-le immédiatement avec un produit de nettoyage approprié.
- 5 Les panneaux muraux Roxer offrent des possibilités infinies. Raccourcissez les panneaux si nécessaire. Prédécoupez la surface du panneau à l'aide d'un couteau à découper et continuez à le découper à la main. Vous pouvez également utiliser une scie sauteuse avec une lame suffisamment dure. Ceci est utile, par exemple, pour scier les ouvertures pour les raccords de robinet (pré-percer d'abord !).
- 6 48 heures après l'installation, vous pouvez retirer les cales de distance du bas des panneaux. Scellez les joints de tous les murs, sols et plafonds avec un silicone d'étanchéité approprié, sans oublier les joints autour des raccords de robinetterie.
- 7 Pour finir les angles de façon très serrée, vous pouvez également utiliser des profilés d'angle. Dans ce cas, veillez à ce que les profilés soient suffisamment collés sur toute la longueur pour empêcher l'eau de s'infiltrer derrière les panneaux.

Etape 3 Le nettoyage

- Bien sûr, il est important que les murs de Roxer soient nettoyés correctement. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour garder le mur en parfait état le plus longtemps possible.
- Nettoyez le mur avec un produit de nettoyage au PH neutre, adapté aux sols et aux murs en vinyle. Évitez les nettoyants abrasifs ou les nettoyants à base de solvants plus agressifs, comme les produits spécialement conçus pour la salle de bains.
- Les produits chimiques tels que les solvants, les médicaments, les désinfectants, les teintures capillaires, le goudron, les graisses, les huiles, l'encre et les matériaux en caoutchouc peints peuvent provoquer une décoloration. Pour éviter cela, il est préférable de protéger les endroits où ces produits peuvent entrer en contact avec votre mur.
- Veillez à ce que les objets n'endommagent pas les carreaux.

LES PANNEAUX MURAUX ROXER CONVIENNENT À TOUS LES ESPACES, DES SALLES DE BAINS ET DES TOILETTES AUX CUISINES, AUX SALONS ET AUTRES. PETIT PLUS : LES PANNEAUX MURAUX ROXER PEUVENT ÊTRE COMBINÉS SANS PROBLÈME AVEC LES SOLS ROXER DANS LES MÊMES DIMENSIONS ET COULEURS. VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? DEMANDEZ À VOTRE DEALER ROXER !

Vous ne savez pas comment nettoyer ou entretenir au mieux un mur Roxer?

Votre dealer Roxer sera heureux de vous aider.