

Zo plaats je een Roxer vloer in formaat Medium of Large.

Dit heb je nodig



Meetlat



Breekmes



Stofzuiger of borstel



Potlood




Afstands-
blokjes

Voor je begint


- Leg de originele verpakkingen minstens 48 uur lang ongeopend en horizontaal in de ruimte waar je de vloer gaat plaatsen.



- Zorg dat de ondergrond vast, droog en stabiel is en dat hij vrij is van vuil, olie, lijmresten, tapijtnieten, verf- of pleisterdruppels en andere oneffenheden (indien meer dan 3 mm/m, vooraf egaliseren).




- In onze vloeren in formaat Medium en Large zit standaard een ondervloer ingebouwd. Die hoef je dus niet extra te voorzien.



Stap voor stap


- 1 Bepaal de legrichting, meet de vloer op en bepaal waar je de planken best bijsnijdt voor een evenwichtig resultaat.



- 2 Plaats afstandsblokjes van 10 millimeter tussen de muur en de vloer. Plaats de planken altijd van links naar rechts.



- 3 Leg de eerste plank in de linkerhoek van de ruimte met de tand van de kopse zijde en de tand van de lange zijde tegen de muur.



- 4 Leg elke volgende plank in het verlengde van de eerste plank. Druk de rechterplank met de tand in de groef van de linkerplank tot de clickverbinding vast en stabiel is (eventueel aantikken met rubber hamer).




- 5 Snij de laatste plank van de rij bij om de vloer perfect te doen passen.




- 6 Begin de volgende rij met het afgesneden stuk van de laatste plank van de vorige rij, als dit stuk minstens 30 centimeter lang is. Zo niet, kort je best een nieuwe plank in.



- 7 Steek de lange zijde van de plank onder een lage hoek in de groef van de plank van de vorige rij. Laat de planken plat op de ondergrond zakken. Plaats de kopse kant van de rechterplank recht boven de groef van de linkerplank. Duw de kopse kant naar beneden tot het uiteinde van de plank vastklikt. Klop kort aan met een stootblok. Herhaal dit voor alle planken.



- 8 Verwijder de afstandsblokjes, bevestig de plinten aan de muur – en klaar!



Meer weten of op zoek naar meer uitgebreide instructies?

Je vindt alle details in onze complete handleiding in tekst én video op roxer.be!

Aandachtspunten

- ✓ Zorg ervoor dat de kopse kanten van de planken minstens 30 centimeter geschrankt zijn ten opzichte van de kopse kanten van de planken van de vorige rij.
- ✓ Zorg ervoor dat elke plank perfect is uitgelijnd met de vorige voor je de volgende plank plaatst.