

Zo plaats je een Roxer vloer in formaat Small.

Dit heb je nodig



Meetlat



Breekmes



Stofzuiger of borstel



Potlood



Afstands-
blokjes




Roxer
ondervloer

Voor je begint

- Leg de originele verpakkingen minstens 48 uur lang ongeopend en horizontaal in de ruimte waar je de vloer gaat plaatsen.



- Zorg dat de ondergrond vast, droog en stabiel is en dat hij vrij is van vuil, olie, lijmresten, tapijtnieten, verf- of pleisterdruppels en andere oneffenheden (indien meer dan 3 mm/m, vooraf egaliseren).




- Leg vooraf een extra Roxer ondervloer van goede kwaliteit met voldoende drukdensiteit. Tape de stroken ondervloer aan elkaar.




Stap voor stap

- 1 Bepaal de legrichting, meet de vloer op en bepaal waar je de planken best bijsnijdt voor een evenwichtig resultaat.



- 2 Plaats afstandsblokjes van 10 millimeter tussen de muur en de vloer. Plaats de planken altijd van links naar rechts.



- 3 Leg de eerste plank in de linkerhoek van de ruimte met de tand van de kopse zijde en de tand van de lange zijde tegen de muur.



- 4 Leg elke volgende plank in het verlengde van de eerste plank. Klik de rechterplank met de tand in de groef van de linkerplank.




- 5 Snij de laatste plank van de rij bij om de vloer perfect te doen passen.



- 6 Begin de volgende rij met het afgesneden stuk van de laatste plank van de vorige rij, als dit stuk minstens 30 centimeter lang is. Zo niet, kort je best een nieuwe plank of tegel in.



- 7 Klik de nieuwe plank of tegel met de kopse kant in de vorige plank. Nadat de kopse kanten van beide planken juist in elkaar zijn geklikt, kan je de plank met de tand van de lange zijde in de groef van de vorige rij schuiven. Klop kort even aan met een stootblok. Herhaal dit voor alle planken.



- 8 Verwijder de afstandsblokjes, bevestig de plinten aan de muur – en klaar!



Meer weten of op zoek naar meer uitgebreide instructies?

Je vindt alle details in onze complete handleiding in tekst én video op roxer.be!

Aandachtspunten

- ✓ Zorg ervoor dat de kopse kanten van de planken minstens 30 centimeter geschrapt zijn ten opzichte van de kopse kanten van de planken van de vorige rij.
- ✓ Zorg ervoor dat elke plank perfect is uitgelijnd met de vorige voor je de volgende plank plaatst.